

## Gebruikershandleiding AC-T43



- **Programmeren van een gebruikerscode**

**OPMERKING :** een bestaande positie dient eerst gewist te worden vooraleer een nieuwe code op deze positie kan worden geprogrammeerd.

# + # (kort na elkaar ingeven - rechtse lampje licht ROOD op)  
PROGRAMCODE (4-cijferige code – in te geven binnen de 5 sec. – rechts lampje licht GROEN op)  
7 (Rechts lampje licht ORANJE op)  
xxx – Positie (001-500 : gebruikerspositie)  
(indien deze positie reeds werd geprogrammeerd, zal het linkse lampje GROEN oplichten en verlaat U automatisch de prog-mode, indien de positie nog niet is geprogrammeerd, dan zal het GROENE lichtje links beginnen knipperen.)  
CODE Geef de 4-cijferige code in  
# (het linkse GROENE lampje knippert, U kan een volgende code programmeren of de programmode verlaten door 3 x # te drukken)

- **Wissen van een gebruikerscode**

# + # (kort na elkaar ingeven - rechtse lampje licht ROOD op)  
PROGRAMCODE (4-cijferige code – in te geven binnen de 5 sec. – rechts lampje licht GROEN op)  
8 (Het rechtse lampje wordt ORANJE, het linkse ROOD)  
Xxx – positie (001-500 : gebruikerspositie die verwijderd moet worden)  
(het linkse lampje begint ROOD te knipperen)  
PROGRAMCODE (het linkse lampje licht GROEN op, U bent uit Programmode)

- **Verlaten Programmatiemode**

# + # (binnen de 2 sec)