

FlexES Control - Beknopte Gebruikershandleiding

Opgesteld voor GDW Security - geschikt voor eindgebruikers

1. Algemeen

Deze handleiding geeft een beknopt overzicht van de basisfunctionaliteiten van de FlexES Control brandmeldcentrale. Enkel opgeleid personeel mag de centrale bedienen. In geval van twijfel, contacteer uw installateur of GDW Security.

2. Overzicht Bedieningselementen

- Display: toont meldingen en systeemstatus
- Navigatietoetsen: om menu's te doorlopen
- Stilzetten knop: voor tijdelijk onderdrukken van signaalgevers (bv. bij testen)
- Resetknop: voor het resetten van het systeem na een alarm of storing

3. Storing Resetten

1. Controleer de oorzaak van de storing.
2. Voer eventueel noodzakelijke herstellingen uit (indien bevoegd).
3. Druk op de 'Reset'-knop.
4. Indien de storing blijft aanhouden, contacteer GDW Security.

4. Alarm Stilzetten

Tijdens een alarm kunnen de akoestische signaalgevers stilgezet worden:

1. Druk op de 'Stil'-knop.
2. De signaalgevers stoppen, maar het alarmsignaal blijft zichtbaar op het scherm.
3. Voer na controle een reset uit.

5. Weergave van Meldingen

Het display toont:

- Alarmmeldingen (rood)
- Storingsmeldingen (geel)
- Informatie (blauw)

Raadpleeg steeds de melding en reageer volgens de interne procedures.

6. Onderhoud en Testen

Testen en onderhoud mogen enkel uitgevoerd worden door erkend personeel. Gebruik de juiste modus en log alle testen conform de geldende regelgeving.