

Beknopte werking brandmeldcentrale Notifier MORLEY HRZ

Voor elke manipulatie van de centrale dient de rode sleutel op positie “1” te staan

NORMALE TOESTAND (bij vertraagde sirenewerking)

- Groene LED “IN BEDRIJF”
- Gele LED “VERTRAGING ACTIEF”

BRAND (enkel door het indrukken van een waarschuwingsdrukknop)



- Zoemer centrale gaat in werking
- Rode LED gaat branden (Algemeen + betreffende zone)

ACTIE :



- Druk STOP ZOEMER
- Vertraging 1 (30 sec) begint te lopen
→ GEEN ACTIE binnen 30 sec. → SIRENES in werking



→ ACCEPTEER binnen 30 sec. dan start vertraging 2 (5 min.) voor controle situatie ter plaatse



→ ALARM ONGEDAAN MAKEN : Herstel drukknop en druk “RESET”



→ START SIRENES : druk “Vertraging in/uit”

START/STOP SIRENES

- Druk

FOUTMELDINGEN :

- Gele LED gaat knipperen bij : → systeem storing, voedingsfout, sirenestoring
- Gele LED brandt bij : → zone/sirene buiten dienst, test, vertraging actief (NORMAAL)

