Verkorte Gebruikershandleiding SATEL INT-KLCD(-BL)

Deze korte handleiding is gebaseerd op de volledige "INTEGRA gebruiker NL" handleiding en focust zich op de bediening van het INT-KLCD(-BL) klavier.

---

1. Bediendeel overzicht

Het INT-KLCD(-BL) is een LCD-klavier met mechanische toetsen voor SATEL INTEGRA alarmsystemen.
Display: Toont systeemstatus, tijd/datum en meldingen.
LED-indicatoren:

- Groen: Ingeschakeld
- Rood: Alarm (actief of in geheugen)
- Geel: Storing
- Groen (knipperend): Service mode actief

Toetsen:

- 0-9: Cijferinvoer
- OK ( ): Bevestigen
- ESC ( ): Annuleren / Terug
- Pijltoetsen (t p q u): Navigatie in menu
- 3 sec indrukken: sneltoets functies zoals zone status, storingen, logboek

Speciale toetsen:

- : Brandalarm
- : Medisch alarm
- : Paniekalarm

Proximity kaartlezer: Enkel bij INT-KLCDR model

---

2. Basisbediening

Inschakelen systeem:

1. Voer uw gebruikerscode in
2. Bevestig met de toets
3. Kies 'Inschakelen' (volledig of geselecteerd blok)

Uitschakelen systeem:

1. Voer gebruikerscode in
2. Bevestig met de toets
3. Kies 'Uitschakelen'

Alarm herstellen:

- Na een alarm, voer uw code in en druk op
- Kies 'Herstel alarm' indien beschikbaar

Snelle inschakeling (indien geactiveerd):

- Druk op 0 (volledig), 1, 2 of 3 + om direct in te schakelen zonder code

---

3. Gebruikersmenu openen

1. Code invoeren
2. Bevestigen met
3. Menu verschijnt

Veelgebruikte functies:

- Wijzig eigen code
- Gebruiker toevoegen/wijzigen
- Zone overbrugging (tijdelijk/permanent)
- Logboek bekijken
- Uitgangen aansturen

---

4. Storingen bekijken

- Houd toets 6 ingedrukt (±3 sec)
- Gebruik pijltoetsen om details te lezen

---

5. Beltonen & signalen

- 1 korte toon: toets indruk
- 3 korte tonen: inschakelen gestart
- Continue toon: alarm
- Lange toon elke 3 sec: uitgangsvertraging

---

6. Tips

- Gebruik aparte codes voor elke gebruiker
- Raadpleeg uw installateur bij storingen of als functies niet werken

---

Voor meer geavanceerde opties (zoals klokprogrammering, logboeken, uitbreidingsmodules), raadpleeg de volledige handleiding of neem contact op met uw installateur.

GDW Security nv / +32 2 720 99 90
Haachtsesteenweg 56 / 1831 Machelen-Diegem
IBAN: BE90 4348 1537 5132 / BE 0429.563.114
info@gdwsecurity.be / www.gdwsecurity.be

Veelgestelde vragen - GDW security