

# Beknopte werking brandmeldcentrale ESSER IQ8M



## NORMALE TOESTAND

→ Groene LED "IN BEDRIJF"

Op DISPLAY : GDW Security + datum + uur

→ **Sleutel staat op positie "uit" (VERTICAAL)**

## BRAND

- algemene BRAND LED indicator licht op
- Zoemers gaan in werking

ACTIE : (sleutel op positie "aan" HORIZONTAAL")

- Accepteer alarm : toets "zoemer uit"

→ zoemer stopt

- Lees op het display de informatie mbt de locatie van het alarm en BEGEEF U ONMIDDELIJK TER PLAATSE.
- REËLE BRAND : EVACUATIEPLAN uitvoeren
- ALARM met REDEN of LOZE BRANDMELDING :
  - neem de oorzaak weg of verwittig GDW Security
- BIJ BRAND : Evacuatieplan uitvoeren

GEEN BRAND :

- **STOPPEN SIRENES**

- Herstel oorzaak en druk op "**RESET CENTRALE**"

→ **Sleutel opnieuw op positie "uit" plaatsen (VERTICAAL)**

**FOUTMELDINGEN : (Contacteer GDW Security)**

- Gele LED gaat knipperen bij : → STORING zone

